



Cuttermesser



Schaber



Spachtel



Sprayer



Spachtel

Produkt Ref :
KITbat**2 Personen**
empfohlen
für die Verlegung

1 Reinigen Sie die Scheiben gründlich

Sprühen Sie Seifenwasser auf und verwenden Sie einen Schaber. Wischen Sie das Glas und den Rahmen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

i Astuce : Dans le pulvérisateur, mélangez une cuillère à café de savon liquide dans 500ml d'eau

2 Bereiten Sie die Klebefolie vor

Legen Sie den Film auf eine Unterlage, die größer ist als er selbst (oder auf ein anderes Fenster). Legen Sie den Film mit der Schutzfolie in Ihre Richtung (Markierungsaufkleber in Ihre Richtung).

3 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Folie

Ziehen Sie die Folie des Schutzliners oben 10 cm ab. Bei der Trockenverlegung ist es nicht notwendig, die Folie anzufeuchten.

i Tipp: Verwenden Sie zwei Stücke Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), die Sie in einem Winkel gegenüberliegend anbringen, um die beiden Teile voneinander zu trennen.

4 Positionieren Sie die Folie

Drehen Sie die Folie um, indem Sie die Klebeseite auf die zu bestückende Scheibe aufbringen und sie von oben anfassen.

5 Glätten Sie die Folie

Glätten Sie die Folie mit dem Maroufle mit Filzspitze von der Mitte nach außen, wobei Sie oben beginnen und den Schutzliner während des Auftragens entfernen.

6 Schneiden Sie bei Bedarf neu aus

Führen Sie den Cutter beim Schneiden mithilfe der Maroufle so, dass er den Rahmen nicht mehr berührt. und marmorieren Sie die ausgeschnittenen Kanten erneut.

**Das Aufbringen ist nun beendet!**