




Raclette
 Produkt Ref.: VO147


Cutter
 Produkt Ref.: VO101


Isopropylalkohol
 Produkt Ref.: VO187

Set zum Anbringen von
Wandverkleidungen (Wände und Möbel)
Produkt Ref.: VO216


2 personen
 empfohlen
 für die Verlegung

2 Anwendung



3. Tragen Sie den Belag auf

Tragen Sie die Beschichtung auf den oberen Teil auf, indem Sie allmählich von innen nach außen marmorieren. Ziehen Sie die Schutzfolie nach und nach ab.



4. Schneiden Sie bei Bedarf neu

-  Um einen klaren Schnitt zu erhalten, richte dein Cuttermesser in einem Winkel von 45° aus.
 Denken Sie daran, eine saubere, neue Cutterklinge zu verwenden.



2. Bereite den Belag vor

Ziehen Sie die Schutzfolie 10 cm weit ab. Falten Sie sie dann wieder zusammen.

 Verwenden Sie zwei Stücke Klebeband (nicht im Kit enthalten), die Sie in einem Winkel zueinander anbringen, um die beiden Teile voneinander zu trennen.

 Bei einem Kauf pro laufendem Meter: Schneiden Sie den Belag mit 5 cm Zugabe vor. Planen Sie einen Überhang ein, wenn Sie die Kanten des Trägermaterials bestücken möchten.

3 Finishing



5. Fester schaben

Marmorieren Sie ein letztes Mal mit stärkerem Druck.

 Um die Aktivierung des Klebers zu perfektionieren, erwärmen Sie den Belag mit einem Heißluftgebläse.



Das Aufbringen ist nun beendet!



Tipps



Eine Ecke realisieren

Tragen Sie die Beschichtung auf die flache Oberfläche auf und schneiden Sie dann diagonal in die Ecke. Klappen Sie die Seiten um.

 Um die Griffigkeit zu verbessern, können Sie diese Bereiche mit einem Haftvermittler grundieren.



Verbindung herstellen

Stellen Sie die Verbindung her, indem Sie die beiden Platten 1 cm überlappen lassen.

