



## 1 Vorsichtsmaßnahmen vor der Verlegung


 Produkt Ref. : **KITbat**

**2 personen**  
empfohlen  
für die Verlegung


### 1. Legen Sie den Film flach

Einen Tag vor dem Anbringen legen Sie die Folie flach. Dieser Schritt dient dazu, das Phänomen des Formgedächtnisses der Folie zu vermeiden, das zu einer Ablösung führen könnte.

 Legen Sie ein Muster des SPY-FILMs, das seine Schnittrichtung angibt, von der Außenseite des zu bestückenden Raumes aus an und überprüfen Sie dabei jeden Bildschirm.



### 2. Testen Sie die Setzrichtung

Je nach Displaytechnologie (LED, LCD) und Ausrichtung erfolgt die Anbringung horizontal oder vertikal.

## 2 Installation



### 3. Ausschnitte

Schneiden Sie die Folie vor dem Anbringen genau zu. Dieser Schritt dient dazu, jedes Risiko eines Risses in der Folie zu vermeiden



### 4. Nettoyage

Reinigen Sie die Verglasung gründlich. Sprühen Sie Seifenwasser auf und verwenden Sie einen Schaber. Wischen Sie das Glas und den Rahmen mit einem weichen Tuch ab.



### 5. Séparation du liner

Trennen Sie die Schutzfolie vom Film.

 Verwenden Sie zwei Stücke Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), die Sie in einem Winkel gegenüberliegend anbringen, um die beiden Teile voneinander zu trennen.



### 6. Neutralisiere den Kleber

Während Sie die Folie vorsichtig abziehen, besprühen Sie die Klebeseite gründlich mit Seifenwasser

 Befeuchte deine Finger, um Staub zu vermeiden



### 7. Positionieren Sie den Film

Befeuchten Sie das Fenster mit Seifenwasser, die Sie ausstatten möchten. Drehen Sie die Folie um, indem Sie sie mit der nassen Seite von oben auf die Scheibe legen.

 Wenn die Folie aufgetragen ist, sprühen Sie Seifenwasser auf, um die Maroufle zu gleiten.

### 8. Den Film versumpfen lassen

Glätte die Folie mit dem Maroufle mit Stiel von der Mitte nach außen, beginnend oben



## Das Aufbringen ist nun beendet!

