

Zubehör
unentbehrlich

Cutter



Sprayer



Raclette

Produktref:
KITwall**2 Personen**
empfohlen
für die Verlegung

1 Den Untergrund vorbereiten

Achte darauf, dass die Oberfläche glatt und sauber ist. Idealerweise sollte die Wand geschliffen und gestrichen werden (eine Schicht genügt).

i Tipp: Schützen Sie Wände und Decke mit Klebeband, damit beim Abschneiden der überschüssigen Tapete keine Spuren zurückbleiben.

2 Ihre Markierungen machen

Markieren Sie mithilfe eines Maßbands, einer Wasserwaage und eines Bleistifts die Breite der ersten Bahn und ziehen Sie dann eine Gerade, an der Sie sich orientieren können.

i Tipp: Entscheiden Sie sich dafür, die Bahn in einem Winkel nahe der Hauptlichtquelle anzubringen.

3 Die 1. Bahn anbringen

Aktivieren Sie den Tapetenkleister: Besprühen Sie die Rückseite der Tapete und die Wand gründlich mit Wasser. Bringen Sie die Tapetenbahn an der zu tapezierenden Wand an, indem Sie der Markierung folgen. Drücken Sie die Tapete von innen nach außen und von oben nach unten an, um die Blasen zu entfernen.

4 Überschüssiges abschneiden

Schneiden Sie mithilfe eines Cutters und des Rakels die Verschnitte an der Decke und den Fußleisten ab.

i Tipp: Alle Kleberückstände sollten sofort mit einem feuchten Schwamm und lauwarmem Wasser abgewischt werden.

5 Wenden Sie die folgenden Bahnen an

Wiederholen Sie die Schritte zum Aktivieren des Klebers, Auftragen mit dem Maroufleurs und Entfernen der Verschnitte für die nächsten Bahnen.

i Tipp: Versehen Sie die einzelnen Bahnen mit Stoßkanten, damit sie möglichst unauffällig sind.

**Das Aufbringen ist nun beendet!**