

Die Verlegeanleitung
IM VIDEO



Haben Sie Ihre Maße
richtig genommen?
Überprüfen Sie hier



Unverzichtbares
Zubehör



Cutter Schaber Spachtel

Spachtel Sprayer

Produkt Ref.: **KITbat**



Seifenlösung
1 Esslöffel
auf 250 ml Wasser

1 Vorbereitung des Aufbringens

Bedingungen : vermeiden Sie die Anwendung im Freien bei schlechtem Wetter, Wind, Frost oder großer Hitze.
Temperatur der Anwendung : zwischen 10°C und 28°C



1. Reinigen Sie die Verglasung gründlich
Besprühen Sie die Scheibe mit Seifenwasser und lösen Sie die Verunreinigungen mit einem Schaber. Fügen Sie weitere Seifenlauge hinzu und ziehen Sie mit dem Fensterabzieher die letzten Rückstände ab. Trocknen Sie das Ganze mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

i Reinigen Sie auch die Einfassungen



2. Sprühen Sie Seifenwasser auf auf die gereinigte Scheibe

Achten Sie darauf, dass Sie die gesamte zu bestückende Verglasung mit Seifenwasser besprühen.

! Die richtige Ausführung dieser beiden Schritte wird sich im Ergebnis Ihrer Anwendung widerspiegeln.

2 Legen Sie die Folie auf das Glas



3. Bereiten Sie die Folie

Rollen Sie den Film flach auf einer sauberen Oberfläche aus und trennen Sie die Schutzfolie und den Film mithilfe von zwei Stücken Klebeband (nicht mitgeliefert) in einem Winkel zueinander.

i Die Seite der Schutzfolie ist mit einem farbigen Pad gekennzeichnet



4. Neutralisiere den Kleber

Während Sie die Schutzfolie abziehen, sprühen Sie die Klebeseite gründlich mit Seifenwasser ein.

💡 Befeuchten Sie Ihre Finger, um Staub zu vermeiden



5. Bringen Sie die Folie auf der Scheibe

Achten Sie darauf, dass Sie die nasse Seite an die Scheibe anlegen, indem Sie sie von oben anfassen. Schieben Sie es über die Scheibe, um es in einem Winkel zu verkeilen, und beginnen Sie, es mit der Hand zu glätten.

💡 Wenn die Folie ausgelegt ist, sprühen Sie Seifenwasser auf, um die Maroufle zu verschieben.

3 Beenden Sie das Aufbringen der Folie



6. Glätten Sie den Film

Glätten Sie die Folie mit dem Maroufle mit der Gummispitze von der Mitte nach außen, beginnend am oberen Rand.

i Bei der Anbringung im Freien empfiehlt es sich, eine neutrale Silikondichtung oder einen Lack vom Typ Marine an den Rändern der Folie anzubringen, um ein eventuelles Eindringen von Wasser zu verhindern.



7. Bei Bedarf neu zuschneiden

💡 Führen Sie das Messer beim Schneiden mithilfe der Maroufle, damit es den Rahmen nicht mehr berührt.



8. Wieder glatt streichen

Wickeln Sie den Maroufle mit Küchenpapier ein, um das Wasser aufzusaugen.

! Lassen Sie die Folie 3-4 Wochen trocknen, ohne sie zu berühren.



Das Aufbringen ist nun beendet!

