

## Unverzichtbares Zubehör



**Raclette**

Produkt Ref. : VO147



**Cutter**

Produkt Ref. : VO101



**Isopropylalkohol**

Produkt Ref. : VO187

Set zum Anbringen von  
Wandverkleidungen (Wände und Möbel)  
Produkt Ref. : **VO216**

**i Note :** Die dekorative Klebebeschichtung Luminis Films kann auf allen glatten, nicht porösen Untergründen angebracht werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, führen Sie einen Verträglichkeitstest mit einem Muster durch und warten Sie 1 bis 2 Wochen.

## 1 Vorbereitung



### 1. Säubern Sie gründlich

Die Oberfläche sollte frei von Staub oder Rückständen sein und entfettet werden, mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch. Achten Sie außerdem darauf, dass die Oberfläche trocken ist.



### 2. Bereite den Belag vor

Ziehen Sie die Schutzfolie 10 cm weit ab. Falten Sie sie dann wieder zusammen.

**💡** Verwenden Sie zwei Stücke Klebeband (nicht im Kit enthalten), die Sie in einem Winkel zueinander anbringen, um die beiden Teile voneinander zu trennen.

**i** Bei einem Kauf pro laufendem Meter: Schneiden Sie den Belag mit 5 cm Zugabe vor. Planen Sie einen Überhang ein, wenn Sie die Kanten des Trägermaterials bestücken möchten.

## 2 Anwendung



### 3. Tragen Sie den Belag auf

Tragen Sie die Beschichtung auf den oberen Teil auf, indem Sie allmählich von innen nach außen marmorieren. Ziehen Sie die Schutzfolie nach und nach ab.



### 4. Schneiden Sie bei Bedarf neu

**💡** Um einen klaren Schnitt zu erhalten, richte dein Cuttermesser in einem Winkel von 45° aus.

**i** Denken Sie daran, eine saubere, neue Cutterklinge zu verwenden.

## 3 Finishing



### 5. Fester schaben

Marmorieren Sie ein letztes Mal mit stärkerem Druck.

**💡** Um die Aktivierung des Klebers zu perfektionieren, erwärmen Sie den Belag mit einem Heißluftgebläse.



**Das Aufbringen ist nun beendet!**

## Zubehör empfohlen



Haartrockner

ou



Abbeizer  
Wärmebildkamera



**Haftgrundierung**

Produkt Ref. : VO213



## Tipps



### Eine Ecke realisieren

Tragen Sie die Beschichtung auf die flache Oberfläche auf und schneiden Sie dann diagonal in die Ecke. Klappen Sie die Seiten um.

**💡** Um die Griffigkeit zu verbessern, können Sie diese Bereiche mit einem Haftvermittler grundieren.



### Verbindung herstellen

Stellen Sie die Verbindung her, indem Sie die beiden Platten 1 cm überlappen lassen.

